

GUIA DE USO DOS PRODUTOS

KIT RESINA DE ACABAMENTO 3D

Em um balde adicionar o componente B sobre o componente A, obedecendo sempre a proporção de 50% do componente B em relação o componente A.

Misture o componente A (resina) com o componente B (endurecedor) durante 3 minutos, após a mistura derrame todo o produto do recipiente na superfície desejada utilizando-o imediatamente. Não se deve deixar o produto dentro do recipiente por mais de 5 minutos após a adição do endurecedor.

Exemplo de proporção de mistura:

- Componente A: 1 kg de resina.
 - Componente B: 500g de endurecedor.
 - Tempo de cura: no mínimo 24 horas para o toque, e 7 dias para o uso.
-

KIT RESINA DE ACABAMENTO COM COR

Em um balde adicionar o componente B sobre o componente A, obedecendo sempre a proporção de 50% do componente B em relação o componente A.

Misture o componente A (resina) com o componente B (endurecedor) durante 3 minutos, após a mistura derrame todo o produto do recipiente na superfície desejada utilizando-o imediatamente. Não se deve deixar o produto dentro do recipiente por mais de 5 minutos após a adição do endurecedor.

Exemplo de proporção de mistura:

- Componente A: 1 kg de resina.
- Componente B: 500g de endurecedor.
- Tempo de cura: no mínimo 24 horas para o toque, e 7 dias para o uso.

